



**STIGA**  
- *magic* 11®



### RESERVDELSLISTA




A 1	Konisk skyddskåpa av eloxerad aluminium .....	A27	Inställningsvred för backspärr
A 2	Axelmutter med gummibromskona .....	A28	Låsring till inställningsvred för backspärr .....
A 3	Rostfri fjäderbricka .....	A29	Rostfri vevarm .....
A 5	Låsfjäderring .....	A30	Rostfri vevarmsmutter.....
A 6	Spole .....	A31	Låsbricka till vevarmsmutter...
A11	Spärrskruv för spole .....	A32	Vevhandtag av hårdplast .....
A12	Spärrhake för spole .....	A34B	Rostfri linförarkåpa.....
A15	Kuggdrev .....	A34xB	Linförarstift av volframstål med fjäder. Släde av nylon .....
A16	Axelfjäder .....	A35B	Friktionsskiva för slirbroms ...
A17	Bricka för axelfjäder .....	A36B	Stativ .....
A19	Sidoplåt .....	A37B	Axel .....
A20	Skravar till sidoplåt .....	A38B	Utlösningsknapp .....
A23	Huvuddrev .....	A39B	Fjäder för spärrskruv till slirbroms .....
A24	Spärrfjäder .....	A40B	Spärrskruv för slirbroms .....
A25	Bricka till huvuddrev .....	A41B	Slirbroms.....
A26	Sidoplåt med backspärrsme- kanism och «knarr».....	A42B	Skruv till slirbroms .....

### UNDERHÅLL OCH SMÖRJNING

1. **Håll rullen ren.** Var noga med att alltid rengöra rullen efter fisketurten. Sand och smuts orsakar onödig slitage och att mekanismen kan kärva. Spolen och linförarkåpan bör alltid torkas torrt.
2. **Smörj regelbundet.** Använd olja eller lätt fett, och smörj på följande sätt:
  - a. Tag bort vevarmen och håll några droppar olja på vevaxeln.
  - b. Några droppar olja eller lätt fett på driven gör att rullen arbetar smidigt utan extra påfrestningar.
  - c. Olja **aldrig** vid bromskonan!

## Hur man kastar med STIGA-magic 11



### SA HÄR KASTAR MAN MED STIGA-MAGIC 11 + SPINNSPÖ:

1. Håll spöet i kl. 2-läge och tryck samtidigt ned utlösningssknappen med tummen. Linan är nu låst innan kastet börjar.
2. För spöet bakåt till kl. 11-läge och håll utlösningssknappen fortfarande nedtryckt.
3. För nu spöet snabbt framåt och släpp utlösningssknappen vid kl. 2-läget. I det ögonblick draget når vattenytan stoppas linan med ett lätt tryck på utlösningssknappen.


**OBSERVERA:** Slirbromsen bör alltid vara inställt så att den ej bromsar vid kast.

### — OCH SA HÄR KASTAR MAN MED STIGA-MAGIC 11 + LÄTTSPINNSPÖ:

1. Lägg reven över högra handens pekfinger och fatta sedan om handtaget framför rullen så att pekfingret löser reven och tummen vilar ovanpå handtaget.
2. Tryck på utlösningssknappen med vänster hand.
3. Håll reven låst och för snabbt spöet bakåt till kl. 11-läget och —
4. — utan att stanna upp spöet förs detta blixtnabbi framåt med en handledsrörelse varvid tummen trycker på. Släpp reven vid kl. 2-läget. Så snart reven börjar vevas in träder den automatiska backspärren i funktion.

### VID VEVNING MED HÖGER ELLER VÄNSTER HAND VID LÄTTSPINNFISKE ÄNDRAS STIGA-MAGIC 11 PÅ FÖLJANDE SÄTT:

1. Varje STIGA-magic 11 levereras med veven monterad för vevning med höger hand — fullt klar för spinnfiske. Se fig. A.



2. Vid spinnfiske och vevning med vänster hand ändras STIGA-magic 11 så här:
  - a. Lossa skyddskåpan.
  - b. Skruva av axelmuttern.
  - c. Tag av linförarkåpan.
  - d. Tag loss spolen samt vänd den så att den sida som förrut låg inåt nu är vänd utåt. e. Sätt tillbaka linförarkåpan, axelmuttern och skyddskåpan.



#### Därefter skiftas sidoplåtarna:

- a. Tag bort skruvorna som håller sidoplåten.
- b. Vevidan drages ut och —
- c. — monteras på motsatta sidan.
3. Vid lättspinnfiske och vevning med vänster hand vändes endast spolen på samma sätt som beskrivits i 2. Sidoplåtarna skall ej skiftas!
4. Vid lättspinnfiske och vevning med höger hand skiftas sidoplåtarna enligt beskrivningen i 2. Spolen skall ej vändas!




### BACKSPÄRR, BACKSPÄRSKONTROLL (KNARR) OCH LJUDLÖS INVEVNING

Samtliga funktioner på STIGA-magic 11 regleras med vridknappen på vevsidan.

Vid spinnfiske och **högerhandsvevning** är backspärren påslagen när "R" är mitt för pilen.

Vid spinnfiske och **vänsterhandsvevning** är backspärren påslagen när "L" är mitt för pilen.



När "ON" är mitt för pilen är spärrkontrolen (knarren) påkopplad under invevningen samt även när veven går baklänges.

Vid fiske med lättspinnsköd och **vänsterhandsvevning** skall "L" vara mitt för pilen — vid **högerhandsvevning** skall "R" vara mitt för pilen.

När "OFF" står mitt för pilen är backspärskontrollen (knarren) ej påslagen, varför invevnning kan ske ljudlöst.

### SLIRBROMSEN

Slirbromsen utgöres av en väl dimensionerad friktionsring som kan fininställas så att ytterst lätt eller tung slirning kan erhållas, och således avpassas till revens styrka. Slirbromsen manövreras med finger-toppens och vrider åt "less" när slirningen

skall minskas, samt till "more" när slirbromsen skall fungera hårdare. Önskad slirning erhålls genom att "R" vrider mitt för pilen, varefter reven drages ut med höger hand och vänster hands tumme justerar slirbromsen tills rätt bromsverkan har erhållits.